

Artikel LCS-Temp

Artikel	Kurzbezeichnung	Erläuterung
A040366	LCS-Temp Set	Geräteset zur mobilen Raumklima-Klassifizierung
A041113	LCS-Desk Softwareoption VDI2627	Softwareerweiterung zur Messraumklassifizierung für LCS-Desk

Zugehörige Artikel und Erweiterungen LCS-Temp

Artikel	Kurzbezeichnung	Erläuterung
A043130	Panel-PC	Panel-PC mit Touchscreen zur Wandmontage mit vorinstallierter Software LCS-Desk (LCS-Desk Softwareoption VDI2627 nicht enthalten)
A040633	LCS-Koffer	Transportkoffer für LCS und Sensoren
A033188.x.x	TT-01	alle TT-01 basierten Temperatursensoren
	SB-xx	alle Sensorboxen SB-22 und SB-3x mit Luftdrucksensor und Luftfeuchte-Sensor
A033189.x.x	WT-01	alle drahtlosen Temperaturfühler WT-01 mit Luft- oder Materialtemperatursensor
A040329	Stativ für WT-01	Stativ für Temperatursensoren in den Raumecken mit Sensorhalterungen
A042331	SB-Splitter	für gemeinsamen Anschluss eines externen Feuchtefühlers und einer Sensorbox an LCS oder Umweltmodul UW-3x
A040099	TT-01 Hub, passiv	Verteiler und Verlängerung bis max. 3 m für bis zu 5 TT-01 an einen Anschluss
A040107	TT-01 Hub, aktiv	Verteiler und aktive Verlängerung für bis zu 5 TT-01 an einen Anschluss, Kabellänge frei wählbar bis zu 15 m
A040198	LCS-UW Verbindungskabel	Kabel zur Verbindung zwischen der RS-232 der LCS mit dem SB-Eingang eines Umweltmoduls UW-3x
A032612	LCS-Erweiterungsstation	mit 10 weiteren TT-01 basierten Temperaturfühleranschlüssen und einem zusätzlichen RS-232-Port zur Verwendung mit LCS-01 oder LCS-02 inklusive 0,4 m Kabel